


# Microfiches / Microfilms

## Les lecteurs : *comment les utiliser ?*

Lecteur de microfiche fixe




Étape A : Après avoir branché le lecteur sur une prise secteur, allumer l'appareil.  
= **A ce stade, une ampoule éclaire l'intérieur de l'écran.**

Étape B : Tirer le porte-diapositive vers vous jusqu'à verrouiller la position d'ouverture de la platine. Placer la microfiche entre les deux plaques en verre et pousser vers l'avant le porte-diapositive. = **Une image doit apparaître sur l'écran qui peut-être flou.**

Étape C : Utiliser la molette pour rendre la diapositive distincte. Pour naviguer sur les différentes pages de la microfiche, manipuler le porte-diapositive de manière horizontale et verticale

## Lecteur de microfiches mobile



Etape 1 : Prendre une des valises du local de stockage des microfiches

Etape 2 : Ouvrir la valise et brancher sur le secteur l'appareil


Etape 3 : Soulever le réflecteur en le tirant vers vous

Etape 4 : Placer la microfiche entre les deux plaques de verre du porte-diapositive

Etape 5 : Allumer l'appareil, l'interrupteur de la lampe doit être en position AC  
= **Pour qu'une image apparaisse, jouer avec le réflecteur afin que la lumière soit projeté sur l'écran**

Etape 6 : Déplacer le porte-diapositive dans les quatre positions pour naviguer dans la microfiche

Lecteur de microfilm :



Étape A : Brancher le lecteur de microfilm sur une prise secteur et allumer l'appareil  
= **Une ampoule doit se mettre à briller**

Étape B : Placer le microfilm autour des tubes blancs selon le schéma  
= **La bobine commence par une section transparente**

Étape C : Fixer le microfilm dans la fente de la bobine blanche de droite

Étape D : Utiliser les molettes de lecture pour faire défiler la bobine  
= **Lorsque la lecture est finie, utiliser la molette de gauche pour rembobiner.**